

# VEZETÉK NÉLKÜLI GYORSTÖLTŐ ÁLLVÁNY MOBILTELEFONHOZ



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát!

- A készülék törékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől. Ha a készülék leesik, kár keletkezhet benne, ezután a használata már nem biztonságos.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak, mert ezek a készülék meghibásodását okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja. Nem használható magas hőmérsékletű vagy páratartalmú, vagy túlzottan poros helyiségekben.
- Soha ne nyissa fel a készülék burkolatát, csak szakemberrel intézze annak javítását!
- Vigyázzon, nehogy víz érje a készüléket!
- Ne dobja a készüléket tűzbe, mivel a beépített akkumulátor felrobbanhat.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen!
- Ellenőrizze a csomag tartalmát, a tartozékok és a készülék sérülésmentességét!
- A töltéshez kizárólag megfelelő minőségű, szabványos USB Type-C kábelt használjon.
- Ne helyezzen mágneses csíkkal ellátott kártyát a töltő közelébe, mert a kártya meghibásodhat!
- Ne helyezzen fém tárgyakat, vagy fém telefontokot a töltőre!
- Tartson legalább 20 cm-es távolságot a beültetett orvosi implantátumok és a vezeték nélküli töltő között!
- Húzza ki a konnektorból, ha nem használja a készüléket!

## MŰSZAKI ADATOK:

Bemenet: DC5V, 2A;9V, 1.67A

Frekvencia: 110-205KHz

Töltési távolság: 3-10mm

## A DOBOZ TARTALMA:

Vezeték nélküli gyorstöltő állvány

Micro USB kábel

Használati útmutató

## A TERMÉK LEÍRÁSA:

Vezeték nélküli gyorstöltő állvány, mely Android és iPhone készülékekhez egyaránt használható!

A biztonságos és hatékony töltést 10W-os kimenő teljesítménnyel garantálja.

A töltő kompatibilis minden olyan Qi szabványos vezeték nélküli technológiával ellátott telefontal, amelyekbe ezt a technológiát gyárilag beépítették.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Számítógépéhez, vagy az elektromos hálózathoz való csatlakozáshoz használja a gyárilag mellékelt Micro USB kábelt!

2. Csatlakoztatás után a készülék használatra kész, ha az állapotjelző LED zöld színben világít.



3. Helyezze mobiltelefonját a töltőállványra, állított, vagy fektetett pozícióba! A vezeték nélküli töltés a készülék felhelyezése után automatikusan elindul!



4. A töltési állapotot kék színű LED -es jelzés mutatja.



Forgalmazza: PAPER-FORM Kft., 1116 Budapest, Hunyadi János út 162.

Származási ország: Kína